

# CHECK-LIST ERNEST

Base entre 20 et 25g de MS

Dilution 16g d'eau pour 10g de MS

Tamisage éventuel

Ecrire la recette au dos de la tuile

Répartir la base dans 4 godets repérés A B C et D Colorer A en jaune C en Bleu et D en rouge

Complété le A C et D suivant recette

## Pour Ernest 5x5

Seringue 1ml Dose 0,2ml 0,8ml par case

Poser Ernest sur plaquette et mousse

Faire répartition

Re-diluer avec approximativement 0,5ml par case

Recouvrir avec film et plaquette

Serrer, secouer

Remplacer le film par la tuile

Serrer, retourner, secouer et poser

## Pour Ernest 4x4

Seringue 1ml Dose 0,3ml 0,9ml par case

Poser Ernest 4x4 sur plaquette et mousse

Faire répartition

Re-diluer avec approximativement 0,5ml par case

Recouvrir avec film et plaquette

Serrer , secouer

Remplacer le film par la tuile

Serrer, retourner, secouer et poser

## Pour Ernest 3x3

Seringue 3ml Dose 1,5 ml 3ml par case

Poser Ernest 3x3 sur plaquette et mousse

Faire répartition

Re-diluer avec approximativement 2ml par case

Recouvrir avec film et plaquette

Serrer, secouer

Remplacer le film par la tuile

Serrer, retourner, secouer et poser

